



NÁVOD NA POUŽITIE **SLACKLINE SET**

SLOVENSKY

Tento návod k použitiu obsahuje dôležité informácie týkajúce sa bezpečnosti. Pred použitím slackline setu si tento návod pozorne prečítajte a uistite sa, že rozumiete všetkým varovaniam, upozorneniam, inštrukciám a bezpečnostným odporúčeniam. Pravidelne sa vracajte k informáciám tu uvedeným a kontrolujte slackline set, či nejaví známky poškodenia. Nepoužívajte slackline, pokiaľ neprijmete všetky možné riziká zranenia, či smrteľného úrazu, ku ktorým môže prísť.

VAROVANIE SLACKLINE JE NEBEZPEČNÝM VYBAVENÍM, A TO I PRI SPRÁVNOM POUŽÍVANÍ:

NEPLNOLETÍ A RODIČIA NEPLNOLETÝCH: Neplnoleté osoby nesmú používať slackline, pokiaľ nie sú pod stálym dohľadom kompetentnej dospeléj osoby. Dbajte na to, aby slackline bola nainštalovaná iba na takých miestach, kam neplnoletí nemajú bez dohľadu takej osoby prístup. Neplnoleté osoby nesmú nikdy používať račňu ani napínať slackline.

Slackline bola vyvinutá výhradne pre jednu dospelú osobu. Je určená k zlepšeniu rovnováhy, pre pomalú chôdzu po popruhu nad rovnou a mäkkou dopadovou plochou, v ktorej bezprostrednej blízkosti nie sú žiadni ľudia ani prekážky, výčnelky, či iné nebezpečné miesta. Slackline musí byť používaná iba spôsobom popísaným v tomto návode.

POUŽITIE SLACKLINE MÔŽE BYŤ NEBEZPEČNOU AKTIVITOU, PRI KTOREJ HROZÍ I VÁŽNE ZRANENIE, ČI SMRTELNÝ ÚRAZ, A TO I KEĎ JE POUŽÍVANÁ SPRÁVNE. POUŽITIE JE NA VLASTNÉ NEBEZPEČIE, JEDNAJTE VŽDY SO ZDRAVÝM ROZUMOM.

Uistite sa, že slackline je napnutá iba za kotviace body popísané v bodoch 3.1 a 3.2 nižšie. **NIKDY** nenapínajte slackline za také kotviace body, ktoré sú pre bezpečné ukotvenie príliš slabé, alebo nie sú stabilne pripevnené. Napríklad nenapínajte slackline za slabé stromy, či za jeden alebo viac automobilov.

Skontrolujte terén, aby dopadová plocha, nad ktorou je slackline napnutá, bola rovná a mäkká. Budete na ňu padať!

Nenapínajte slackline vyššie než 50 cm (18 palcov) nad zemou.

Dbajte na to, aby v blízkosti slackline neboli žiadni ľudia alebo prekážky, výčnelky či iné nebezpečné miesta, pretože to všetko by mohlo spôsobiť zranenie pri Vašom páde. Používajte slackline iba na bezpečných miestach.

- Vždy noste pevnú, bezpečne zviazanú športovú obuv s plochou gumovou podrážkou
- Nechodte na slackline naboso, v sandáloch alebo v obuvi s výrazným vzorom na podrážke.
- Diváci musia udržiavať odstup minimálne 3 metre od slackline.
- Nikdy nepoužívajte slackline pri západe slnka alebo v noci, vo vlhku alebo pri námraze.
- V každom okamihu môže byť na slackline iba jedna osoba.
- Na slackline nikdy neprekračujte váhový limit 100 kg.
- Tento slackline set nie je určený k predvádzaniu akýchkoľvek trikov, ako napr. skákanie alebo saltá.
- Nebezpečenstvo úrazu či smrti sa pri predvádzaní trikov alebo pokusoch o nich výrazne zvyšuje.

Táto slackline nie je odolná voči poškodeniu. Slackline je potrebné poriadne udržiavať a kontrolovať pred každým použitím. Zanedbanie údržby alebo kontroly pred každým použitím môže mať následok zranenia, či smrteľný úraz. Neodporúčame používať akékoľvek prvky, ktoré nie sú poskytované výrobcom, pretože môžu poškodiť slackline, ovplyvniť jej fungovanie, skrátiť životnosť výrobku, alebo spôsobiť zranenie či smrť.

PRIRODZENÉ OPOTREBOVANIE NEPODLIEHAJÚCE ZÁRUKE:

Na opotrebovanie chrániča a smyčky (pútka) sa nevzťahuje záruka. Ďalej tiež ani opotrebovanie spôsobené nesprávnym používaním, ako napríklad napínaním slackline cez ostré rohy, nemôže byť dôvodom k reklamácii. Slackline je športový produkt a jeho používaním dochádza k prirodzenému opotrebovaniu.

POKYNY PRE ČISTENIE A ÚDRŽBU:

Pre ideálnu údržbu odporúčame čistiť a premazávať račňu bežným mazivom pre stroje. Pokiaľ použijete slackline v slanej vode, opláchnite ju potom nasledovne vo vode sladkej. Pred každým použitím skontrolujte všetky diely slackline setu, či nie sú poškodené. Čistite a umývajte iba vlažnou, čistou vodou.

DOPLŇUJÚCE BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ:

Slackline systém je povolené napínať iba ručne a iba jednou osobou. Vybrané kotviace body (stĺpy, stromy, atď.) nesmú byť žiadne ostré rohy a nesmú byť v stave, ktorý by prípadne mohol poškodiť slackline.

Pri inštalácii popruhu je vždy potrebné ochrániť povrch kotviaceho prvku (napr. stromu), respektíve slackline setu (ochrana stromov – tree wear)

Slackline nesmie byť nikdy napínaná pomocou iných prostriedkov (napr. pomocou automobilu), než ktoré sú súčasťou setu.

Po odopnutí nenechávajte prosím slackline bez dozoru. Malé deti by sa mohli do popruhu zamotať. Dĺžka slackline nesmie byť upravovaná väzáním uzlov.

Riziko vážneho zranenia či smrteľného úrazu VÝRAZNE ZNÍŽITE, pokiaľ budete:

- Používať zdravý rozum
- Používať slackline iba v súlade s týmto návodom
- Dbať všetkých varovaní obsiahnutých v tomto návode

Ďalšie upozornenia:

- Inštalovaná slackline je pod značným ťahom, ktorý sa môže rovnať alebo byť vyššia než 7Kn/700kg. Vzhľadom k tomuto vysokému napätiu budte pri používaní popruhu mimoriadne opatrní a tento ťah neprekračujte. Tím znižujete riziko zranenia či smrteľného úrazu.
- Preťaženie popruhu váhou vyššou než 100 kg, alebo použitím viac než jednou osobou sa zvyšuje napätie, pričom môže popruh alebo račňa zlyhať a môže dôjsť ku zraneniu, či smrteľnému úrazu.

Prečítajte si miestne zákony a vyhlášky týkajúce sa používania slackline a zistite si, kde a ako môžete legálne používať slackline. V niektorých mestách a štátoch je použitie slackline na verejnom majetku, alebo na verejnom priestranstve nezákonné, obmedzené, alebo zakázané.

V televízii, alebo na internete môžete vidieť ľudí predvádzajúcich triky, alebo kaskadérske kúsky na slackline. Sú to ľudia, ktorí trénujú už veľmi dlhú dobu, majú špičkové znalosti a prijímajú všetky riziká zranení, či smrteľného úrazu.

NEPOKÚŠAJTE SA PREDVÁDZAŤ ŽIADNE TRIKY NA TEJTO SLACKLINE, POKIAĽ NEPRÍJMETE VŠETKY RIZIKÁ ZRANENÍ ALEBO SMRTEĽNÉHO ÚRAZU.

VÝROBCA A PREDAJCI TOHTO SLACKLINE SETU VÝSLOVNE ODMIETAJU VŠETKU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOL'VEK ÚMRTIE, OCHRNUŤIE, ZRANENIE, ALEBO POŠKODENIE OSOBY, ALEBO MAJETKU, KTORÉ MÔŽE NASTAŤ V DÔSLEDKU POUŽITIA TOHTO VÝROBKU, ALEBO S JEHO POUŽITÍM AKOKOL'VEK SÚVISÍ.

ZÁRUKA:

Na tento produkt je poskytovaná záruka na akúkoľvek vadu materiálu či vadu výrobnú po dobu dvoch (2) rokov od dátumu nákupu uvedeného na platnej účtenke.

TÁTO ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA AKÉKOL'VEK POŠKODENIE ALEBO VADY SPŮSOBENÉ BEŽNÝM OPOTREBENÍM, ZMENOU ALEBO ÚPRAVOU SETU, NESPRÁVNÝM SKLADOVANÍM, ZLOU ÚDRŽBOU A POŠKODENÍM V DÔSLEDKU NEHODY, NEDBALOSTI, ALEBO NESPRÁVNEHO POUŽITIA (VRÁTANE AKÉHOKOL'VEK POUŽITIA, KTORÉ NIE JE VÝSLOVNÉ SCHVÁLENÉ V TOMTO NÁVODE).

S VÝNIMKOU VYŠŠIE UVEDENÉHO VŠAK VÝROBCI, PREDAJCI A ĎALŠÍ PREDAJCI TOHTO PRODUKTU NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE INÉ PREHLÁSENIA ALEBO ZÁRUKY, ČI UŽ VÝSLOVNE, ALEBO IMPLICITNE. POKIAĽ IDE O TENTO VÝROBOK VRÁTANE AKÝCHKOL'VEK ZÁRUK TÝKAJÚCICH SA OBCHODOVATEĽNOSTI, KVALITY, ALEBO VHODNOSTI PRE DANÝ ÚČEL, VÝROBCI, PREDAJCI A ĎALŠÍ PREDAJCI NENESÚ AKÚKOL'VEK ZODPOVEDNOSŤ ZA ZVLÁŠTNE, NEPRIAME, NÁSLEDNÉ, ALEBO NÁHODNÉ ŠKODY, ČI UŽ NA ZÁKLADE PORUŠENIA ZMLUVY, PORUŠENIA ZÁRUKY, OBČIANSKOPRÁVNEHO DELIKTU (VRÁTANE NEDBALOSTI), ZODPOVEDNOSTI ZA VÝROBOK, ALEBO INAK A TO I V PRÍPADE, AK BOLI UPOZORNENÍ NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCHTO ŠKOD. UŽIVATEĽ SLACKLINE SÚHLASÍ S TÍM, ŽE JEHO UPLATNENIE PRÁVA VOČI VÝROBCOVI, PREDAJCOM ČI ĎALŠÍM PREDAJCOM TÝKAJÚCE SA ZÁVÄZKOV, NÁROKOV, ALEBO ODŠKODNENIA NEPREVÝŠÍ KÚPNÚ CENU SLACKLINE. UŽIVATEĽ SA NEODVOLATEĽNE VZDÁVA VŠETKÝCH NÁROKOV NA PLNENIE ZA AKÉKOL'VEK INEJ ŠKODY, KTORÉ MOHLI UŽIVATEĽOVI SLACKLINE SETU VZNIKNUŤ.

ĎALŠIE DVÔLEŽITÉ UPOZORNENIA:

POZOR! Nepoužívajte žiadne iné časti, alebo materiály k inštalácii popruhu, alebo v súvislosti s jeho užívaním, než sú časti a materiály dodávané firmou Gibbon Slacklines.

POUŽITIE RAČNE JE NEBEZPEČNÉ A MÔŽE DÔJSŤ K ZRANENIU, ALEBO SMRTEĽNÉMU ÚRAZU. RAČNU NESMÚ NIKDY POUŽÍVAŤ NEPLNOLETÉ OSOBY. RAČŇU SMÚ OBSLUHOVAŤ IBA DOSPELÉ OSOBY A DBAŤ PRI TOM NA EXTRÉMNU OPATRNOSŤ. POPRUH NESMIE PRI NAVÍJANÍU PRESIAHNUŤ DVE A POL OTOČKY OKOLO OSY RAČNE. (VIZ BOD 3.4 NIŽŠIE)


Napätie na páku račne nesmie prekročiť 378N (38,5 kg), aby sa predišlo zaseknutiam, alebo zlyhanie slackline systému a následne prípadnému zraneniu, alebo smrteľnému úrazu. PRI OBSLUHE RAČNE POUŽÍVAJTE IBA RUKY, NIKDY NEPOUŽÍVAJTE NOHY, DALŠIE ČASTI TELA, ANI INÉ PROSTRIEDKY.

Táto slackline nesmie byť inštalovaná a používaná vo výške na 50 cm.

Slacklining je krásny šport, ale riziká s ním spojené (vrátane vážneho zranenia alebo smrteľného úrazu) sú významné a nesmú byť nikdy podceňované!


MONTÁŽ:

Slackline Gibbon je prispôsobená pre rýchlu a jednoduchú montáž – postupujte podľa pokynov v tomto návode. Slackline set sa skladá iba z dvoch častí:



POPRUH:

50 mm široký (2palce) popruh Gibbon s krytým pútkom (smyčkou) označovaný v tomto návode tiež ako "slackline"







RAČŇA:

Napínací mechanizmus upevnený na 2,5 m dlhý a 50 mm široký popruh Gibbon s krytým pútkom (smyčkou).

S výnimkou výbavy na ochranu stromov popísaných nižšie (ktoré sú súčasťou iba setov X13 Treepro) NEPOUŽÍVAJTE S TÍMTO SLACKLINE SETEM (POPRUH A RAČŇA – VIZ VYŠŠIE) ŽIADNE INÉ KOMPONENTY, PRVKY ALEBO MATERIÁLY.

UKOTVENIE SLACKLINE:

Slackline Gibbon môže byť upevnená iba na stromy s minimálnym obvodom 1 m (40 palcov) alebo priemeru 30 cm (12 palcov) a s maximálnym obvodom 1,8 m (70 palcov). **NEKOTVITE SLACKLINE ZA ŽIADNY STROM, KTORÝ NEODOLÁ MINIMÁLNEJ SILE 10 KN (1000 KG).** Použite koberec alebo mäkkú gumovú podložku ako ochranu stromov pred možným poškodením v dôsledku natiahnutiu slackline.



UKOTVENIE POPRUHU:

Vyhľadajte vhodné a bezpečné miesto s dvoma stromami (viď odstavec 3.1 vyššie), v ktorého bezprostrednej blízkosti nie sú žiadne prekážky, výčnelky, či iné nebezpečné miesta. Obtočte popruh okolo kmeňa stromu vo výške do 50 cm od zeme. Pretiahnite popruh pútkom na konci popruhu a vytvorte smyčku okolo stromu. Aby bola slackline rovno vypnutá v horizontálnom smere, je potreba zložiť popruh do tvaru písmena U v mieste, kde popruh prechádza pútkom (miestom styku pútko a popruhu), ako je znázornené na obrázku č.3.

UKOTVENIE RAČNE:

Rovnako ako ukotvenie popruhu nájdite vhodné a bezpečné miesto (viz odstavec 3.1 vyššie).

Obtočte popruh pripojený k račni okolo ďalšieho kmeňa stromu vo výške do 50 cm (obrázok 3).


Pretiahnete račňu pútkom a vytvorte smyčku okolo kmeňa stromu.

Aby bola slackline rovno vypnutá v horizontálnom smere, je potreba zložiť popruh do tvaru písmena U v mieste, kde popruh prechádza pútkom (miesto styku pútko a popruhu), ako je znázornené na obrázku 3.


Nainštalujte račňu pákou smerom dolu k zemi (viď. Obrázok 4), aby ste znížili riziko vážneho zranenia, či smrteľného úrazu.

Uvoľnite západku (zatiehnite za malú páčku vnútri račne označenú "A" na obrázku 5) a otvorte hlavnú páku ("B" na obrázku 5).


Pretiahnite popruh otvorom v bubne račne. ("C" na obrázku 6)




Ďalšie informácie pre rače v sete Surfer Line a Andy Lewis Trickline:
Pretiahnite prosím popruh otvorom v račni zhora, keď je račňa otočená pákou nadol ako ukazuje šípka na račni (viď obrázok 6a)







Pretahujte popruh v bubne račne, dokým nie je napnutý (tj. Bez prevesenia). (Viz "D" na obrázku 7)



Akonáhle je popruh v bubne račne napnutý, jednou rukou pridržte obe strany popruhu k sebe ("E" na obrázku 8 a 9).



Uvoľnite západku a začnite ťahať hlavnou pákou račne ("F" na obrázku 9)



DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Pri napínaní popruhu nesmiete prekročiť dve a pol otáčky okolo osy račne.

Napätie na páku račne nesmie nikdy presiahnuť silu 378N (38,5kg), aby nedošlo k zaseknutiu, alebo zlyhaniu systému, čo by mohlo spôsobiť vážne zranenie alebo smrteľný úraz.

Akonáhle je popruh dostatočne vypnutý, skontrolujte západku račne. Západka ("G" na obrázku 10 a 11) musí správne zaklapnúť do ozubenej račne ("H" na obrázku 10 a 11). Potom vráťte páku naspäť do horizontálnej polohy rovnobežne s popruhom ("I" na obrázku 11). **NEPOUŽÍVAJTE SLACKLINE, POKIAL NIE JE RAČŇA ÚPLNE ZABEZPEČENÁ A UZAMKNUTÁ.**

(Obrázok 10 - ODBLOKOVANÁ POZÍCIA: obrázok 11 - UZAMKNUTÁ POZÍCIA)! Tip? Zatvorená páka ("I" na obrázku 11) je dobrým ukazovateľom, že západka spočíva v ozubení a že je račňa riadne zaistená a uzamknutá. Napnutie popruhu môžete prispôsobiť svojim osobným preferenciám, avšak napätie nesmie prekročiť 378N (38,5 kg).

OPOTREBOVANIE:

Chráňte popruh pred zbytočným odretím, ostrými hranami, alebo inými hrubými miestami. Skontrolujte slackline pred každým použitím i po ňom. Pokiaľ objavíte nejaké miesto s oderom, prestaňte slackline používať. Nikdy neprekrúcajte popruh (viď obrázok 12). Pri prekrútení sa môže račňa otočiť a môže dôjsť rýchlejšie k zraneniu. Prekrútením sa popruh tiež rýchlejšie opotrebovávajú.

CHRÁNIČ NA RAČŇU ("J" na obrázku 12a):


(Nie je súčasťou setu Surfer line X13) Akonáhle je slackline správne napnutá a páka račne uzavretá, obalte celú račňu dokola a upevnite chránič pomocou suchého zipsu a cvočku.



CHÔDZA PO SLACKLINE (obrázok 13):


Tipy: Pre lepšie držanie rovnováhy sa neustále dívajte na kotviaci bod popruhu pred vami. Zdvihnite ruky a pohybujte s nimi nad hlavou pre vyrovnávanie. Majte pokrčené kolená.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Z bezpečnostných dôvodov smie na slackline byť iba jedna osoba! Po slackline nikdy nebehajte!



DEMONTÁŽ SLACKLINE:

K uvoľneniu račne zatahnite za poistnú páčku ("A" na obrázku 14), odistite západku a otvárajte hlavnú páku račne ("B" na obrázku 14), až poistná páčka vyskočí z ozubeného kolečka ("C" na obrázku 14) a popruh sa uvoľní (obrázok 15). Držte druhou rukou oba popruhy vyrovnané k sebe tak, aby pri povoľovaní nemohol popruh račne uviaznuť, alebo sa poškodiť kvôli nesprávnej demontáži (natrhnutie hrany popruhu od skokového povolenia račne).



DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! Popruh je pod napätím, preto je potreba pri demontáži postupovať veľmi opatrne, aby sa predišlo zraneniu, či smrteľnému úrazu.

Akonáhle je popruh povolený, vyťahnite ho z račne a skontrolujte, či nie je odretý alebo inak poškodený a či je čistý a suchý. Následne popruh zrolujte a uložte do obalu.

www.gibbon-slacklines.com