



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

SLACKLINE SET

MAGYAR

Ez a használati utasítás fontos információkat tartalmaz a biztonságra vonatkozóan. A slackline szett használása előtt figyelmesen olvassa el ezt az utasítást és győződjön meg róla, hogy megértette az összes intést, figyelmeztetést, utasítást és biztonsági ajánlásokat. Rendszeresen jöjjön vissza az itt megadott információkhoz és ellenőrizze a slackline szettet, hogy nem e sérült. Nehasználja a slackline-t, hogyha nemfogadja el az összes lehetséges sérülési kockázatot, halálos balesetet, amelyek előfordulhatnak.

FIGYELMEZTETÉS A SLACKLINE VESZÉLYES BERENDEZÉS, ÉS EZ MEGFELELŐ HASZNÁLATNÁL IS: KISKORÚAK ÉS KISKORÚAK SZÜLEI: Fiatalkorú személyek nem használhatják a slackline-t, amennyiben nincsenek felnőtt felügyelete alatt. Ügyeljen arra, hogy a slackline olyan helyeken legyen felszerelve, ahová a fiatalok számára felügyelet nélkül nincs hozzájárulásuk. Fiatalkorúaknak soha nem szabad racsnit használni és a slackline-t feszíteni.

A slackline kizárólag csak egy ember számára volt fejlesztve. Tervezett az egyensúly javítására, lassú sétához a szíjon egyenes és puha terület fölött, amelynek a közvetlen közelében nincs egyetlen ember és akadály sem, kiemelkedés, vagy más veszélyes helyek. A slackline csakis a jelen utasítás szerint használható.

A SLACKLINE HASZNÁLAT VESZÉLYES TEVÉKENYSÉG LEHET, AMELYNÉL KOMOLY SÉRÜLÉS FENYEGET, VAGY HALÁLOS BALESET, ÉS AKKOR IS, HOGYHA HELYESEN VAN HASZNÁLVA. A HASZNÁLATA A SAJÁT VESZÉLYRE VAN, CSELEKEDJEN MINDIG JÓZAN ÉSSZEL.

Győződjön meg róla, hogy a slackline a rögzített pontokhoz van feszítve leírva a 3.1 és 3.2-es pontokban lejjebb. SOHA ne feszítse a slackline-t olyan rögzített pontokhoz, amelyek a biztonságos rögzítéshez túl gyengék, vagy nincsenek eléggé stabilan rögzítve. Például nerögzítse a slackline-t gyenge fákhoz, vagy egy vagy több gépkocsinhoz.

Ellenőrizze a terepet, hogy a becsapódási terület, amely fölött a slackline rögzített, egyenes és puha legyen. Arra fognak ráesni.

Nerögzítse a slackline-t 50cm-nél magasabban (18 colos) a föld fölött.

Ügyeljen arra, hogy a slackline közelében nincs egyetlen ember és akadály sem, kiemelkedés, vagy más veszélyes helyek, mert mindez sérülést okozhat az Ön esésénél. Használja a slackline-t csakis biztonságos helyeken.

- Mindig hordjon szilárd, biztonságosan bekötött sport cipőt lapos gumitalppal.
- Ne járjon a slacklineon mezítláb, szandálban, vagy feltűnő mintával a cipő talpán.
- A nézőknek kötelező 3 méter távolságot tartani a slackline-tól.
- Soha ne használja a slackline-t napnyugtakor vagy éjszaka, nedvességben vagy fagyásban.
- Bármelyik pillanatban a slacklineon csakis egy személy lehet.
- A slacklineon soha ne lépje túl a 100kg súly határt.
- Ez a slackline szett nem szabott bármilyen trükk megmutatásához, mint pl.d ugrálás vagy szaltók
- Baleset vagy halál veszély növekszik a trükkök vagy próbalkozások megmutatásánál.

Ez a slackline nem károsodásálló. A slackline-t szükséges rendszeresen fenntartani és ellenőrizni minden használat előtt. Elhanyagolt karbantartás vagy ellenőrzés minden használat előtt hatással lehet a balesetre, vagy halásos sérülésre. Nem ajánljuk használni bármilyen elemeket, amelyek nincsen a gyártó által biztosítva, mert megkárosíthatják a slackline-t, hatással lehet a működésére, lerövidítheti a termék élettartamát, vagy balesetet akár halált is okozhat.

TERMÉSZETES ELHASZNÁLÓDÁS A NEM ESVE A SZAVATOSSÁGBA:

A hurok és a védő elhasználásánál nem vonatkozik a garancia. Tovább nem megfelelő használat elhasználásánál sem, mint például a slackline feszítésnél éles sarkokhoz, nem lehet ok a reklamációhoz. A slackline sport termék és a használatánál természetes elhasználódáshoz jut.

UTASÍTÁS A TISZTÍTÁSHOZ ÉS KARBANTARTÁSHOZ:

Az ideális karbantartáshoz ajánljuk tisztítani és kenni a racsnit hagyományos gépvezető kenőanyaggal. Hogyha a slackline-t sós vízben használja, öblítse le aztán édes vízben. Minden használat előtt ellenőrizze a slackline szett összes részét, hogy nem e károsodottak. Tisztítsa és mossa csakis langyos, tiszta vízzel.

TOVÁBBI BIZTONSÁGI SZABÁLYOK :

A slackline rendszert engedélyezett feszíteni csakis kézíleg és egy személlyel. A választott rögzített pontoknak (oszlopok, fák, stb.) nem szabad semmilyen éles saroknak lennie és nem szabad olyan állapotban lenniük, amelyek károsíthatják a slackline-t. A szíj felszerelésénél mindig szükséges megvédeni a rögzített elem területét (pld. fa), illetve a slackline szettet (fa védelem - tree wear). A slackline-t soha sem szabad feszíteni más eszközök segítségével (pld. gépkocsi), amelyek nem a szett részei. Lecsatolás után ne hagyja a slackline-t felügyelet nélkül. A kisgyermekek bele akadhatnak a szíjba. A slackline hosszát nem szabad csomó kötéssel átalakítani.

Az Ön sérülése vagy halásos baleset kockázatánál KIFEJEZETLEN CSÖKKENTI, hogyha :

- Józan ésszel használja
- Slackline használat összhangban csakis ezzel az utasítással
- Ügyel az összes figyelmeztetésre ebben az utasításban

További figyelmeztetések:

- IA felszerelt slackline nagy feszültség alatt van, amely egyenlő lehet vagy több lehet 7 Kn/700kg-nél. Tekintélyben ezzel a nagy feszültséggel legyen kifejezetten óvatos a szíj használatánál és ezt a húzást ne lépje túl. Ezzel csökkenti a sérülés vagy halásos baleset kockázatot.
- A szíj túlterhelésnél több mint 100kg-nál, vagy több mint egy személy használatánál növekszik a feszültség, miközben a szíj vagy a racsni csődöt mondhat és sérülés vagy halásos baleset történhet.

Olvassa el a törvényeket és hirdetményeket a slackline használatával kapcsolatosan és derítse ki, hol és hogyan használhatja törvényesen a slackline-t. Valamelyik városokban vagy államokban a slackline használat a közjavakon vagy közterületen törvénytelen, korlátozott, vagy tiltott. Televízióban, vagy az interneten láthat embereket a trükk mutatásnál, vagy kaszkadőrös darabokat a slacklineon. Ezek olyan emberek, akik már nagyon hosszú ideje gyakorolnak, csúcs tudásai vannak és elfogadják az összes sérülés, vagy halásos baleset kockázatot. NEPRÓBÁLJON SEMMILYEN TRÜKÖTT EZEN A SLACKLINEON, AMENNYIBEN NEM FOGADJA EL AZ ÖSSZES SÉRÜLÉS VAGY HALÁLOS BALESET KOCKÁZATOT. A SLACKLINE SZETT GYÁRTÓJA ÉS ELADÓJA ELUTASÍJTJA AZ ÖSSZES FELELŐSÉGET BÁRMELYIK HALÁL, BÉNULÁS, SÉRÜLÉS, VAGY SZEMÉLY ÉS BITROK KAROSODÁSNÁL, AMELY MEGTÖRTÉNTHET E TERMÉK HASZNÁLATÁNÁL, VAGY BÁRHOGYAN ÖSSZEFÜGG A HASZNÁLATÁVAL.

SZAVATOSSÁG:

Ezen a terméken jótállás van bármilyen anyag károsodásra vagy gyártási károsodásra két év (2) után a vásárlási dátum után az érvényes nyugtán. EZ A SZAVATOSSÁG NEM VONATKOZIK BÁRMILYEN KÁROSODÁSRA VAGY SÉRÜLÉSRE HAGYOMÁNYOS ELHASZNÁLÓDÁSSAL, VÁLTOZÁSSAL VAGY SZETT ALAKÍTÁSSAL, HELYTELEN TÁROLÁSSAL, ROSSZ KARBANTARTÁSSAL ÉS KÁROSODÁSSAL BALESET KÖZBEN, GONDATLANSÁGGAL, VAGY HELYTELEN HASZNÁLATTAL (BELERTVE BÁRMILYEN HASZNÁLÁST, AMELY NINCS KIMONDOTTAN ENGEDÉLYEZVE EBBEN AZ UTASÍTÁSBAN.)

KIZÁRÓLAG A FENT EMLÍTETT AZONBAN ENNEK A TERMÉKNEK A GYÁRTÓ ÉS ELADÓ ÉS KÖVETKEZŐ ELADÓNAK SEMMILYEN MÁS NYILATKOZATOT VAGY SZAVATOSSÁGOT NEM SZOLGÁLTAT, AKÁR KIMONDOTTAN, VAGY VÉLELMEZETLEN. HOGYHA ERRŐL A TERMÉKRŐL VAN SZÓ BELERTVE BÁRMILYEN SZAVATOSSÁGOT ILLETŐEN AZ ÜZLETELÉST, MINŐSÉGET, VAGY ALKALMASSÁGOT AZ ADOTT CÉLHOZ, A GYÁRTÓNAK, ELADÓNAK ÉS KÖVETKEZŐ ELADÓNAK NEM VÁLLALNAK FELELŐSÉGET A FURCSA, KÖZVETETT, KÖVETKEZMÉNYES, VAGY VÉLETLENES KÁROSODÁSRA, AVAGY A MEGSZEGÉSRE A SZERZŐDÉS ALAPJÁN, SZAVATOSSÁG MEGSZEGÉSRE, POLGÁRJOGI KIHÁGÁSRA (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT), TERMÉK IRÁNTI FELELŐSÉGRE, VAGY MÁSKÉPP ÉS OLYAN ESETBEN IS, HOGYHA FIGYELMEZTETVE VOLTAK AZ ILYEN LEHETSÉGES KÁROSODÁS KELETKEZÉSRE. A SLACKLINE HASZNÁLÓ EGYETÉRT AZZAL, HOGY A JOG ÉRVÉNYESÍTÉS A GYÁRTÓ, ELADÓ ÉS KÖVETKEZŐ ELADÓ IRÁNT A KÖTELEZETTSÉGGEL KAPCSOLATOSAN, IGÉNYEKEL, VAGY KÁRTALANÍTÁSSAL NEM EMELI MEG A VÉTELÁRÁT.

TOVÁBBI FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK:

FIGYELEM! Nehasználgjon semmilyen más részt, vagy anyagot a szíj felszereléséhez, vagy összefüggésben a használatával, mint a részeket vagy anyagokat a Gibbon Slackline céggel szállítva. A RACSNI HASZNÁLATA VESZÉLYES ÉS SÉRÜLÉSHEZ VAGY HALÁLOS BALESTHEZ KERÜLHET SOR. A RACSNI NEM HASZNÁLHATJÁK FIATALKORÚAK. A RACSNI CSAKIS FELNŐTTEK KEZELHETIK ÉS EXTRÉM ÓVATOSSÁGRA ÜGYELNEK. A SZÍJNAK NEM SZABAD A FELTEKERÉSNÉL KÉT ÉS FÉL CSAVARMENETET MEGHALADNIA A RACSNI TENGYE KÖRÜL. (3.4. PONT LEJEBB)


Feszültség a racsni emelőkarján nem lépheti túl a 378N (38,5kg), hogy megelőzze az elakadást, vagy a slackline rendszer csőd mondatát és következőleg az esetleges sérülést, vagy halálos balesetet. A RACSNI KEZELÉSÉNÉL CSAK A KEZEIT HASZNÁLJA, SOHA NE HASZNÁLJA A LÁBAIT, VAGY MÁS TESTRÉSZEIT ÉS SEMMILYEN MÁS ESZKÖZT SEM.

Ezt a slackline-t nem szabad felszerelni és használni 50cm magasságban.

A slackline egy gyönyörű sport, de a kockázatok összekapcsolva vele (beleértve az ön sérülését vagy halálos balesetét) fontosak és soha sem szabad alábecsülni őket!


FELSZERELÉS:

- A Slackline Gibbon alkalmazott a gyors és egyszerű felszereléshez - cselekedjen az utasítások szerint ebben a kézikönyvben. A Slackline szett csak két részből áll:



SZÍJ:

50mm széles (2colos) Gibbon szíj rejtett hurokkal megjelölve ebben az utasításban úgy mint "slackline"







RACSNI:

Feszítő szerkezet rögzítve a 2,5m hosszú és 50mm széles Gibbon szíjra rejtett hurokkal.

A fák védelmére vonatkozó kelengye kivételével körül írva lejjebb (amelyek csak a X13 Teepro szett alkatrészei) NEHASZNÁLJON EZZEL A SLACKLINE SZETTEL (SZÍJ ÉS RACSNI - LÁSS LEJEBB) SEMMILYEN MÁS KOMPONENTET, ELEMÉKET, VAGY ANYAGOKAT.

SLACKLINE HORGONYZÁSA:

A Slackline Gibbont csak minimálisan 1m-es (40colos) körzetű fákra lehet rögzíteni vagy 30cm átlag (12 colos) és maximálisan 1,8m körzetűre (70 colos). NE HORGONYOZZA A SLACKLINET OLYAN FÁHOZ, AMELY NEM NEM ÁLL ELLEN MINIMÁLISAN A 10 KN (1000KG) ERŐNEK. Használjon szőnyeget vagy puha gumis alátétet mint fa védelemre a lehetséges károsodás ellen a slackline húzás közben.



SZÍJ HORGONYZÁSA :

Keressen alkalmas és biztonságos helyet két fával (lásd feljebb a 3.1 bekezdést), amelynek a közvetlen közelében nincs semmilyen akadály, kiemelkedés, vagy más veszélyes helyek. Tekereje a szíjat a fatörzs körül 50cm magasságban a földtől. Húzza át a szíjat a kapoccsal a szíj végén és alakítson egy hurkot a fa körül. Hogy a slackline egyenesen legyen elcsavarva vízszintes irányban, szükséges a szíjat összerakni U betű formába a helyen, ahol a szíj átmege a kapocson (a kapocs és a szíj összekötött helye), ahogyan a 3. számú képen van ábrázolva.

RACSNII HORGONYZÁSA :

Ugyan úgy ahogyan a szíj horgonyzásánál, keressen egy biztonságos helyet (lásd feljebb 3.1 bekezdést).

Tekerje körbe a szíjat a racsninhoz hozzá kötve egy következő fatörzs körül 50 cm magasságban (3. kép).


Húzza át a racsnit kapoccsal és alakítson hurkot a fatörzs körül.

Hogy a slackline egyenesen legyen elcsavarva vízszintes irányban, szükséges a szíjat összerakni U betű formába a helyen, ahol a szíj átmege a kapocson (a kapocs és a szíj összekötött helye), ahogyan a 3. számú képen van ábrázolva.


Szerelje fel a racsnit emelőkarral lefelé a földre (lásd 4. kép), hogy csökkentse a súlyos sérülés kockázatát, vagy halásos balesetet.

Lazítsa meg a reteszt (húzza meg a kis fogantyút a racsniban "A" megjelölve az 5. képen) és nyissa meg a fő fogantyút ("B" az 5. képen) .


Húzza meg a szíjat a nyílással a racsnidobjában ("C" a 6. képen).




További információ a racsnikhoz a Surfer Line és Andy Lewis Trickline szettben: Húzza meg kérem a szíjat nyílással a racsniban fentről, amikor a racsni emelőkarral lefelé van fordítva ahogyan a nyíl mutatja a racsnin (lász 6a kép).






Húzza a szíjat a racsni dobján, amíg nem lesz feszes (azaz áttakasztás nélkül). (Lássz "D" a 7. képen).



Amint a szíj a racsni dobjában felfeszült, egy kézzel tartsa a szíj mindkét oldalát magához ("E" a 8. és 9. képen).



Lazítsa meg a reteszt és kezdje el húzni a racsni fő emelőkarjával ("F" a 9. képen).



- FONTOS FIGYELMEZTETÉS! - A szíj feszítése közben nem szabad két és fél fordulatot túllépni a racsni tengelye körül.

Feszültség a racsni emelőkarján soha nem lépheti túl a 378N (38,5kg) erőt, hogy ne jusson beakadáshoz, vagy a rendszer csődbe mondásához, amely komoly sérülést okozhat vagy halálos balesetet.

Amint a szíj elegendően megfeszített, ellenőrizze a racsni reteszét. A retesznek ("G" a 10. és 11. képen) muszáj helyesen összekattanania a fogas racsniába ("H" a 10. és 11. képen). Aztán tegye vissza az emelőkart vissza vízszintes helyzetbe párhuzamosan a szíjjal ("I" a 11. képen).

NEHASZNÁLJA A SLACKLINET, HOGYHA A RACSNININCS TELJESEN BEBIZTOSÍTVA ÉS BEZÁRVA (10. kép - BEZÁRT POZÍCIÓ: 11. kép - BEZÁRT POZÍCIÓ)! Típp? Bezárt emelőkar ("I" a 11. képen) egy remek megmutató, hogy a retesz a fogasban alapul és a racsni rendesen bebiztosított és bezárt.

A szíj feszülését alkalmazhatja a személyes preferenciája szerint, de a feszültség nem lépheti túl a 378N (38,5kg).


ELHASZNÁLÓDÁS:

Védje a szíjat a felesleges horzsolástól, éles élektől, vagy más vastag helyektől. Ellenőrizze a slacklinet minden használat előtt és után. Hogyha felfedez valamilyen horzsolts helyet, ne használja tovább a slacklinet. Soha ne forgassa a szíjat (lász 12. kép). A forgatásnál a racsni átfordulhat és gyorsabb sérülésre kerülhet sor. A forgatással a szíj is hamarabb elhasználódik.

VÉDŐ A RACSNIRA ("J" a 12. képen) :

(Nem tartozik a Surfer line X13 szetthez) Amint a slackline helyesen van megfeszítve és a racsni emelőkarja bezárva, borítsa be az egész racsnit körbe és rögzítse a védőt a tépőzár és a szegecs segítségével.

13




SÉTA A SLACKLINEON (13. kép):

Tipppek: A jobb egyensúly tartáshoz folyamatosan nézzen a rögzítő pontra ön előtt. Emelje fel a karjait és mozgassa őket a feje fölött az kiegyenlítődéshez. A térdét hajlítsa be.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS!:

Biztonsági okokból a slacklineon csak egy személy lehet! A slacklineon soha ne fusson!


14



SLACKLINE LESZERELÉSE :

A racsnit lazításához húzza meg a biztonsági kart ("B" a 14. képen), a biztonsági kar kiugrik a fogaskerékből ("C" a 14. képen) és a szíj ellazul (15. kép). A másik kezével tartsa mindkét szíjat kiegyenesítve magához úgy, hogy a lazulásnál a racsnit szíj ne tudjon megakadni, vagy megsérülni a helytelen leszerelés miatt (a szíj élek elszakadása az ugró racsnit engedélytől).

15



FONTOS FIGYELMEZTETÉS! A szíj feszültség alatt van, ezért szükséges a leszerelésnél nagyon óvatosan cselekedni, hogy megelőzze a sérülést, vagy halálos balesetet.

Amint a szíj ellazult, húzza a ki a racsniból és ellenőrizze, hogy nincs lehorzsolva vagy másképpen megkárosodva és hogy tiszta és száraz e.

www.gibbon-slacklines.com